



montáž na omítce

## MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPIS Č. 86416

Pro zajištění bezchybné funkce a vlastní bezpečnosti je nutné důkladně pročíst a respektovat všechny následující předpisy!

### PŘEVZETÍ

Zásilku hned po doručení prověřit z hlediska škod a správnosti typu přístroje. V případě, že se vyskytly škody, musí být neprodleně nahlášeny přepravní společnosti. V případě, že reklamacce nebude uplatněna včas, ztrácí zákazník jakékoliv eventuální nároky.

### USKLADNĚNÍ

Aby se zabránilo škodlivým vlivům, je před dlouhodobějším uskladněním třeba učinit následující opatření: Ochrana pomocí suchého, prodyšného a pro prach nepropustného obalu (pytlík z umělé hmoty se sušícími prostředky a indikátory vlhkosti). Místo uskladnění musí být chráněno před otřesy, vodou a teplotními výkyvy. Škody vzniklé vlivem nevhodné přepravy, nevhodného uskladnění nebo uvedení do provozu jsou prokazatelné, a tudíž nepodléhají nároku na záruku.

### BEZPEČNOST

Při vestavbě je třeba dbát na platné předpisy BOZP.

### OBLAST POUŽITÍ

Přepínač otáček „DS2/2“ pro podomítkovou montáž i montáž na omítce je vhodný k přepínání otáček odpovídajících motorů na střídavý proud.

## ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

Přepínač otáček se připojuje podle odpovídajícího schématu zapojení použitého ventilátoru.

## MONTÁŽ

Podle druhu montáže – na omítce nebo pod omítkou – je třeba dbát na to, aby byly odpovídajícím způsobem odstraněny nepotřebné části (viz. obrázky)

## TECHNICKÁ DATA

Napětí 400V, 50/60 Hz

Zatížitelnost

AC 3, 5,5 kW

12 A inдукt.

Okolní teplota 40°C

Krytí IP 54 (na omítce)

IP 30 (pod omítkou)

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

Použití příslušenství, které není doporučeno nebo nabízeno firmou HELIOS, je nepřijatelné a vede v případě závady ke ztrátě nároku na reklamaci.

## GARANCE

Nebudou-li dodržena uvedená doporučení, zaniká nárok na záruku a opravu ze strany firmy. Totéž platí pro žádosti o záruku od výrobce.

## PŘEDPISY – SMĚRNICE

Při řádné instalaci a provozu na základě předpisů odpovídá přístroj ke dni jeho výroby platným předpisům a směrnicím.



montáž pod omítkou

Logika zapojení SS-939 pro DS2/2,

